TrueConnect tilstand og reaktion fra sensor

Zone type	Frakoblet	Tilkoblings tilstand		Fuld/Deltil-koblings udgangs tid	Fuld-sikring indgangs tid	Deltilkob-ling indgangs tid
		FULD Sikring	Deltilkobling			
Perimeter / Indbrud	Ingen reaktion	Aktivering af alarm	Aktivering af alarm	Aktivering af alarm	Aktivering af alarm	Aktivering af alarm
Indendørs	Ingen reaktion	Aktivering af alarm	Ingen reaktion	Ingen reaktion	Aktivering af alarm	Ingen reaktion
Deltilkobling forsinkelse	Ingen reaktion	Aktivering af alarm	Start indgangs tid	Ingen reaktion	Ingen reaktion	Ingen reaktion
Indendørs følge	Ingen reaktion	Aktivering af alarm	Ingen reaktion	Ingen reaktion	Ingen reaktion	Ingen reaktion
Indgang (1 eller 2)	Dørklokke (Kun dørkontakter og bevægelse sensor)	Start indgangs tid	Start indgangs tid	Ingen reaktion	Ingen reaktion	Ingen reaktion
Indendørs m. forsinkelse	Dørklokke (Kun dørkontakter og bevægelse sensor)	Start indgangs tid	Ingen reaktion	Ingen reaktion	Ingen reaktion	Ingen reaktion
24 timer	Aktivering af alarm	Aktivering af alarm	Aktivering af alarm	Aktivering af alarm	Aktivering af alarm	Aktivering af alarm
Perimeter følge	Ingen reaktion	Aktivering af alarm	Aktivering af alarm	Ingen reaktion	Ingen reaktion	Ingen reaktion
Røg/ild	Start røgalarmering	Start røgalarmering	Start røgalarmering	Start røgalarmering	Start røgalarmering	Start røgalarmering
Stille indbrud	Ingen reaktion	Aktivering af alarm u. sirene	Aktivering af alarm u. sirene	Aktivering af alarm u. sirene	Aktivering af alarm u. sirene	Aktivering af alarm u. sirene
Væske	Start væskealarmering	Start væskealarmering	Start væskealarmering	Start væskealarmering	Start væskealarmering	Start væskealarmering
Til/frakoble	Til/frakoble	Til/frakoble	Til/frakoble	Til/frakoble	Til/frakoble	Til/frakoble
Stille panic	Start stillepanik alarmering	Start stillepanik alarmering	Start stillepanik alarmering	Start stillepanik alarmering	Start stillepanik alarmering	Start stillepanik alarmering
Overfald	Start overfald alarmering	Start overfald alarmering	Start overfald alarmering	Start overfald alarmering	Start overfald alarmering	Start overfald alarmering